

Déshumidificateur pour coffre-fort Aridus

Mode d'emploi

Numéro d'article : 374325

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'article uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. En cas de transmission de l'article, ce mode d'emploi doit également être remis.

Remarques générales

- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants. Il ne s'agit pas d'un jouet.
- Si vous avez des questions ou des doutes concernant le produit, son utilisation, la sécurité ou la façon correcte de le sécher, veuillez vous adresser à notre service clientèle.
- Le vendeur n'est pas responsable des dommages survenus lors de l'utilisation de l'appareil, ni des réclamations de tiers.

Nettoyage et entretien

- Le produit n'est pas adapté à un nettoyage en lave-linge.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux, que vous pouvez légèrement humidifier si nécessaire.

Usage prévu

L'article est conçu pour être utilisé dans des pièces intérieures. L'article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel.

Description des pièces



1. Sac en mesh 100 % polyester
2. Inserts Intercept
3. Fermeture velcro
4. Sachet non tissé 100 % polyester avec gel de silice

Indicateur de saturation :

Le sachet de gel de silice ne doit être séché que lorsque le déshumidificateur a absorbé une certaine quantité d'humidité et que l'indicateur est passé du bleu au rose.

Pour plus de sécurité, nous recommandons de peser le sachet de silice avant le séchage. Pour cela, veuillez peser **uniquement** le sachet contenant le gel de silice.

Mode d'emploi :

AVERTISSEMENT : pour le séchage, les deux parties du déshumidificateur doivent être séparées à l'aide de la fermeture velcro. **Le sachet en mesh avec les inserts Intercept ne doit PAS être placé dans un four à micro-ondes ou sur un radiateur.**

Vous disposez des deux méthodes suivantes pour le séchage du sachet de silice :

1. Placez sur le radiateur : env. 1-2 jours (en fonction de la puissance du chauffage)
2. Séchage au micro-ondes

Nous recommandons le séchage au micro-ondes :

1. veuillez détacher le sachet en mesh contenant les inserts intercept du déshumidificateur.
2. Pesez le sachet de gel de silice.
3. Mettez le sachet de gel de silice au micro-ondes pour le faire sécher.
4. Suivez les instructions de séchage en fonction du poids :

· Moins de 63 g : ne pas mettre au micro-ondes (teneur en humidité inférieure à 5 %).

· 63–66 g : chauffer à ≤ 300 W pendant ≤ 20 secondes. Laisser refroidir, puis répéter si nécessaire.

· Plus de 66 g : chauffer à ≤ 600 W pendant ≤ 30 secondes. Répéter jusqu'à trois fois après refroidissement

5. Retirez-le avec précaution (le sachet peut être chaud !) et laissez-le refroidir.
6. Ensuite, reconnectez-le au sac en mesh et Intercept.

Gestion des services

Si vous avez une réclamation à formuler ou si votre appareil présente un défaut, veuillez contacter votre revendeur ou prendre directement contact avec nous :

Coordonnées :

Leuchtturm GmbH
21502 Geesthacht · Allemagne
product@leuchtturm.com



Aridus

Tresorentfeuchter
mit Anlaufschutz
Desiccant with
tarnish protection
Déshumidificateur pour
coffre-fort avec protection
contre le démarrage



Lighthouse

Leuchtturm
21502 Geesthacht · Germany
product@leuchtturm.com

Leuchtturm

Tresorentfeuchter Aridus

Bedienungsanleitung Artikelnummer: 374325

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Allgemeine Hinweise

- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
- Wenn Sie Fragen oder Zweifel hinsichtlich des Produkts, dessen Einsatz, der Sicherheit oder der korrekten Trocknung haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei der Benutzung des Gerätes auftreten, sowie für Beanstandungen Dritter.

Reinigung und Pflege

- Das Produkt ist nicht für die Reinigung in der Waschmaschine geeignet.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch, welches bei Bedarf leicht angefeuchtet werden darf.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Gebrauch in Innenräumen geeignet. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Beschreibung der Teile



1. Mesh Beutel aus 100% Polyester
2. Intercept Einlagen
3. Klettverschluss
4. Non-Woven Beutel aus 100% Polyester mit Silica Gel

Sättigungsindikator:

Der Beutel mit dem Silica Gel darf erst getrocknet werden, wenn der Entfeuchter eine gewisse Menge an Feuchtigkeit aufgenommen und der Indikator sich von blau zu pink gefärbt hat. Zur Sicherheit empfehlen wir das Wiegen des Silica Beutels vor Trocknung. Dafür bitte **nur** den Beutel mit dem Silica Gel wiegen.

Bedienungsanleitung:

WARNUNG: für die Trocknung müssen die beiden Teile des Entfeuchters mithilfe des Klettverschlusses voneinander getrennt werden. **Der Mesh-Beutel mit den Intercept-Einlagen darf NICHT in die Mikrowelle oder auf die Heizung.**

Diese beiden Methoden stehen für die Trocknung des Silica Beutels zu Verfügung:

1. Auf die Heizung legen: ca. 1-2 Tage (in Abhängigkeit der Heizleistung)
2. Trocknung in der Mikrowelle

Wir empfehlen die Trocknung in der Mikrowelle:

1. Bitte den Mesh-Beutel mit den Intercept-Einlagen vom Entfeuchter lösen.
2. Beutel mit Silica Gel wiegen.
3. Beutel mit dem Silica Gel zum Trocknen in die Mikrowelle legen.
4. Befolgen Sie die Trocknungsrichtlinien entsprechend dem Gewicht:

- Weniger als 63 g: Nicht in die Mikrowelle legen (Feuchtigkeitsgehalt unter 5 %)
- 63–66 g: Bei ≤ 300 W für ≤ 20 Sekunden erhitzen. Abkühlen lassen, dann bei Bedarf wiederholen
- Mehr als 66 g: Bei ≤ 600 W für ≤ 30 Sekunden erhitzen. Nach dem Abkühlen bis zu dreimal wiederholen

5. Vorsichtig herausnehmen (Beutel kann heiß sein!) und abkühlen lassen.
6. Anschließend wieder mit dem Intercept Mesh-Beutel verbinden.

Serviceabwicklung

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung:

Kontaktdaten:

Leuchtturm GmbH
21502 Geesthacht · Germany
product@leuchtturm.com

Safe desiccant Aridus

Operating instructions Item number: 374325

Safety instructions

Read the safety instructions carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental damage or injury. Keep these instructions safe for future reference. If you sell or give the product away, please include these instructions too.

General information

- The appliance should not be used by children. It is not a toy.
- If you have any questions or doubts regarding the product, its use, safety or correct drying, please contact our customer service.
- The seller accepts no responsibility for damage that occurs during use of the appliance or for complaints from third parties.

Cleaning and care

- The product is not suitable for cleaning in the washing machine.
- Use a soft cloth for cleaning, which may be slightly moistened if necessary.

Intended use

This item is suitable for use in indoor areas. This item is designed for personal use and is not designed for commercial purposes.

Description of the parts



1. 100% polyester mesh bag
2. Intercept inserts
3. Velcro-closure
4. 100% polyester non-woven bag with silica gel

Saturation indicator:

The bag with the silica gel may only be dried when the desiccant has absorbed a certain amount of moisture and the indicator has changed colour from blue to pink.

For safety reasons, we recommend weighing the silica bag before drying. Please weigh **only** the bag with the silica gel.

Operating instructions

WARNING: for drying, the two parts of the desiccant must be separated using the Velcro-closure. **The mesh bag with the intercept inserts must NOT be placed in the microwave or on a heater.**

These two methods are available for drying the silica bag:

1. Place on a heater: approx. 1-2 days (depending on the heat output)
2. Drying in the microwave

We recommend drying in the microwave:

1. Remove the mesh bag with the intercept inserts.
2. Weigh the silica gel bag.
3. Place the silica gel bag in the microwave.
4. Follow drying guidelines according to weight:

- Less than 63 g: Do not place in microwave (moisture content below 5%).
- 63–66 g: Heat at ≤ 300 W for ≤ 20 seconds. Allow to cool, then repeat if necessary.
- More than 66 g: Heat at ≤ 600 W for ≤ 30 seconds. After cooling, repeat up to three times.

5. Carefully remove (bag may be hot!) and allow to cool.
6. Reattach to the Intercept Technology™ mesh bag.

Service processing

If you have any reason for complaint or if your appliance is defective, please contact your dealer or contact us directly:

Contact details:

Leuchtturm GmbH
21502 Geesthacht · Germany
product@leuchtturm.com